

# 横浜市都筑公会堂 照明機材表

2026/6 現在

機材名称	容量	型番	台数	備考
クセノンピンスポット	1kw	USHIO SUPERSOL1004R/e	2台	※1台ズーマー棒操作不可
ボーダーライト	149w	AL-LED-BL-SR1-JBOX	16台(1列)	文字幕共吊り ※重量オーバーのため吊り込み不可
アッパーホリ	195w	AL-LED-UHS-SR1	16台	アッパー文字幕共吊り LED6色 R・G・B・C・A・W
ローホリ	195w		16台(2台1セット)	
ソースフォー36°	310w	Source Four LED Series3 (LustrX8)	FR：6台	下上各3台常設 1chモード
フレネルスポットライト (1kw置き換え)	187w	AL-LED-FSPT8-L	1サス：12台 2サス：12台	
凸スポットライト (1kw置き換え)	187w	AL-LED-ASP8-L-LA	1サス：11台 2サス：10台 FR：上下12台 CL：24台	
<b>移動機材(上手倉庫)</b>				
ソースフォー36°	310w	Source Four LED Series3 (LustrX8)	6台	アドレス固定(12chモード)
フレネルスポットライト (500w・1kw置き換え)	187w	AL-LED-FSPT8-L	16台	
	102w	AL-LED-FSHT6-L	6台	
凸スポットライト (500w・1kw置き換え)	187w	AL-LED-ASP8-L-LA	19台	
	102w	AL-LED-ASJ6-L	8台	※2台袖明かりとして使用
フットライト	200w	FOS 100 POWER SOLO FC	ダボ付：7台 床置き：19台	床置き19台はアドレス固定 (10chモード)

アクセサリ	数
丸ベーススタンド	10
脚折スタンド	2
ベース	10
ハンガー	60
シート枠(8インチ)	56(金) 50(紙)
シート枠(6インチ)	51(金)
ゴボホルダー/シート枠	12

<b>DMXOUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舞台前フロア上下1口</li> <li>・舞台奥フロア上下1口(上手はLHで使用)</li> <li>・1・2サス上手側1口(使用中)</li> <li>・CL1口(使用中)</li> </ul>
<b>調光卓</b>	TOSHIBA LICSTER-IV TypeJ 60×3段 2記憶シーン 1000 チェイス100×100ステップ サブマスター20本×20ページ ※一部ハウスプリセットにて使用 JASCI対応 持ち込み卓対応可能 (USB対応可)

照明ケーブル	長さ	本数
20C-20C	10m	3
30C-20C	2m	3
	5m	7
	10m	2
30C-30C	5m	6
	10m	4
20C二又		3
DMXケーブル	2m	21
	3m	48
電源ケーブル	3m	29
	15~20m	7
フット用 渡りケーブル	2m	10
	3m	13

都筑公会堂DMX対応表

DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色
1	Bo	R	51	UH	R	101	FREE	
2		G	52		G	102	FREE	
3		B	53		B	103	FREE	
4		C	54		C	104	FREE	
5		Am	55		Am	105	FREE	
6		W	56		W	106	FREE	
7	1sus 下手から若番	○	57	LH	R	107	FREE	
8		○	58		G	108	FREE	
9		○	59		B	109	FREE	
10		○	60		C	110	FREE	
11		○	61		Am	111	FREE	
12		◎	62		W	112	FREE	
13		◎	63	CL	○×2	113	天反	
14		◎	64		○×2	114		
15		◎	65		○×2	115		
16		◎	66		○×2	116		
17		◎	67		○×2	117		
18		○	68		○×2	118		
19		◎	69		○×2	119	下入口	D扉
20		◎	70		○×2	120	上入口	C扉
21		◎	71		○×2	121	DL 2F 3	
22		◎	72		○×2	122	DL 2F 4	
23		◎	73		○×2	123	親子室	上下共通+CD扉
24		◎	74		○×2	124	DL 2F 6	
25	○	75	FR下 2 下段から	○×3	125	客席後方DL		
26	○	76	FR下 3	○×3	126	下BK		
27	○	77	FR下 4	○×3	127	上BK		
28	○	78	FR下 5	○×3	128	客電1	舞台前から	
29	○	79	FR上 2 下段から	○×3	129	客電2		
30	○	80	FR上 3	○×3	130	客電3		
31	○	81	FR上 4	○×3	131	客電4		
32	○	82	FR上 5	○×3	132	客電5		
33	○	83	下FP DIM 1	調光回路	133	客電6		
34	◎	84	下FP DIM 2	調光回路	134	客電7		
35	◎	85	下FP DIM 3	調光回路	135	客電8		
36	◎	86	下FR SF 1	○●●	<p style="text-align: center;"><b>136～201は使用不可</b> (直ユニットのアラーム表示用で 使用しているため)</p>			
37	◎	87	下FR SF 2	●○●				
38	◎	88	下FR SF 3	●●○				
39	◎	89	上FR SF 1	●●○				
40	◎	90	上FR SF 2	●○●				
41	◎	91	上FR SF 3	○●●				
42	◎	92	FREE					
43	◎	93	FREE					
44	◎	94	FREE					
45	◎	95	上FP DIM 1	調光回路				
46	○	96	上FP DIM 2	調光回路				
47	○	97	下FP DIM 3	調光回路	先頭アドレス			
48	○	98	FREE		使用可能アドレス			
49	○	99	FREE					
50	FREE		100	FREE				

- ・サスの平行は20A×4回路
- ・FRのSFチャンネルモードは1ch

・移動機材

DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色
201		使用不可	251	SFラスター-X8 36° ⑤	-DeepRed	302	FOS 100POWER SOLOFC③	-CTC
202	SFラスター-X8 36° ①	①-Intensity	252	SFラスター-X8 36° ⑤	-Red	303	FOS 100POWER SOLOFC③	-Macro
203	SFラスター-X8 36° ①	-DeepRed	253	SFラスター-X8 36° ⑤	-Amber	304	FOS 100POWER SOLOFC③	-Fanction
204	SFラスター-X8 36° ①	-Red	254	SFラスター-X8 36° ⑤	-Lime	305	FOS 100POWER SOLOFC④	④-Shutter
205	SFラスター-X8 36° ①	-Amber	255	SFラスター-X8 36° ⑤	-Green	306	FOS 100POWER SOLOFC④	-Dimmer
206	SFラスター-X8 36° ①	-Lime	256	SFラスター-X8 36° ⑤	-Cyan	307	FOS 100POWER SOLOFC④	-Red
207	SFラスター-X8 36° ①	-Green	257	SFラスター-X8 36° ⑤	-Blue	308	FOS 100POWER SOLOFC④	-Green
208	SFラスター-X8 36° ①	-Cyan	258	SFラスター-X8 36° ⑤	-Indigo	309	FOS 100POWER SOLOFC④	-Blue
209	SFラスター-X8 36° ①	-Blue	259	SFラスター-X8 36° ⑤	-Strobe	310	FOS 100POWER SOLOFC④	-White
210	SFラスター-X8 36° ①	-Indigo	260	SFラスター-X8 36° ⑤	-Curve	311	FOS 100POWER SOLOFC④	-プログラム済 White
211	SFラスター-X8 36° ①	-Strobe	261	SFラスター-X8 36° ⑤	-Fan	312	FOS 100POWER SOLOFC④	-CTC
212	SFラスター-X8 36° ①	-Curve	262	SFラスター-X8 36° ⑥	⑥-Intensity	313	FOS 100POWER SOLOFC④	-Macro
213	SFラスター-X8 36° ①	-Fan	263	SFラスター-X8 36° ⑥	-DeepRed	314	FOS 100POWER SOLOFC④	-Fanction
214	SFラスター-X8 36° ②	②-Intensity	264	SFラスター-X8 36° ⑥	-Red	315	FOS 100POWER SOLOFC⑤	⑤-Shutter
215	SFラスター-X8 36° ②	-DeepRed	265	SFラスター-X8 36° ⑥	-Amber	316	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Dimmer
216	SFラスター-X8 36° ②	-Red	266	SFラスター-X8 36° ⑥	-Lime	317	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Red
217	SFラスター-X8 36° ②	-Amber	267	SFラスター-X8 36° ⑥	-Green	318	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Green
218	SFラスター-X8 36° ②	-Lime	268	SFラスター-X8 36° ⑥	-Cyan	319	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Blue
219	SFラスター-X8 36° ②	-Green	269	SFラスター-X8 36° ⑥	-Blue	320	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-White
220	SFラスター-X8 36° ②	-Cyan	270	SFラスター-X8 36° ⑥	-Indigo	321	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-プログラム済 White
221	SFラスター-X8 36° ②	-Blue	271	SFラスター-X8 36° ⑥	-Strobe	322	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-CTC
222	SFラスター-X8 36° ②	-Indigo	272	SFラスター-X8 36° ⑥	-Curve	323	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Macro
223	SFラスター-X8 36° ②	-Strobe	273	SFラスター-X8 36° ⑥	-Fan	324	FOS 100POWER SOLOFC⑤	-Fanction
224	SFラスター-X8 36° ②	-Curve	274	FOS 100POWER SOLOFC①	①-Shutter	325	FOS 100POWER SOLOFC⑥	⑥-Shutter
225	SFラスター-X8 36° ②	-Fan	275	FOS 100POWER SOLOFC①	-Dimmer	326	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Dimmer
226	SFラスター-X8 36° ③	③-Intensity	276	FOS 100POWER SOLOFC①	-Red	327	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Red
227	SFラスター-X8 36° ③	-DeepRed	277	FOS 100POWER SOLOFC①	-Green	328	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Green
228	SFラスター-X8 36° ③	-Red	278	FOS 100POWER SOLOFC①	-Blue	329	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Blue
229	SFラスター-X8 36° ③	-Amber	279	FOS 100POWER SOLOFC①	-White	330	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-White
230	SFラスター-X8 36° ③	-Lime	280	FOS 100POWER SOLOFC①	-プログラム済 White	331	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-プログラム済 White
231	SFラスター-X8 36° ③	-Green	281	FOS 100POWER SOLOFC①	-CTC	332	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-CTC
232	SFラスター-X8 36° ③	-Cyan	282	FOS 100POWER SOLOFC①	-Macro	333	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Macro
233	SFラスター-X8 36° ③	-Blue	283	FOS 100POWER SOLOFC①	-Fanction	334	FOS 100POWER SOLOFC⑥	-Fanction
234	SFラスター-X8 36° ③	-Indigo	284	FOS 100POWER SOLOFC②	②-Shutter	335	FOS 100POWER SOLOFC⑦	⑦-Shutter
235	SFラスター-X8 36° ③	-Strobe	285	FOS 100POWER SOLOFC②	-Dimmer	336	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Dimmer
236	SFラスター-X8 36° ③	-Curve	286	FOS 100POWER SOLOFC②	-Red	337	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Red
237	SFラスター-X8 36° ③	-Fan	287	FOS 100POWER SOLOFC②	-Green	338	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Green
238	SFラスター-X8 36° ④	④-Intensity	288	FOS 100POWER SOLOFC②	-Blue	339	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Blue
239	SFラスター-X8 36° ④	-DeepRed	289	FOS 100POWER SOLOFC②	-White	340	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-White
240	SFラスター-X8 36° ④	-Red	290	FOS 100POWER SOLOFC②	-プログラム済 White	341	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-プログラム済 White
241	SFラスター-X8 36° ④	-Amber	291	FOS 100POWER SOLOFC②	-CTC	342	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-CTC
242	SFラスター-X8 36° ④	-Lime	292	FOS 100POWER SOLOFC②	-Macro	343	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Macro
243	SFラスター-X8 36° ④	-Green	293	FOS 100POWER SOLOFC②	-Fanction	344	FOS 100POWER SOLOFC⑦	-Fanction
244	SFラスター-X8 36° ④	-Cyan	294	FOS 100POWER SOLOFC③	③-Shutter	345	FOS 100POWER SOLOFC⑧	⑧-Shutter
245	SFラスター-X8 36° ④	-Blue	295	FOS 100POWER SOLOFC③	-Dimmer	346	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Dimmer
246	SFラスター-X8 36° ④	-Indigo	296	FOS 100POWER SOLOFC③	-Red	347	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Red
247	SFラスター-X8 36° ④	-Strobe	297	FOS 100POWER SOLOFC③	-Green	348	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Green
248	SFラスター-X8 36° ④	-Curve	298	FOS 100POWER SOLOFC③	-Blue	349	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Blue
249	SFラスター-X8 36° ④	-Fan	299	FOS 100POWER SOLOFC③	-White	350	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-White
250	SFラスター-X8 37° ⑤	⑤-Intensity	300	FOS 100POWER SOLOFC③	-プログラム済 White	351	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-プログラム済 White

〈移動機材アドレス固定〉

・ SFラスター-X8 36° × 6

12chモード

・ FOS 100 POWER SOLO FC × 19

10chモード (床置きのみアドレス固定)

・移動機材

DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色	DMX No.	名称	種類/色
352	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-CTC	402	FOS 100POWER SOLOFC⑭	⑭-Shutter	452	FOS 100POWER SOLOFC⑲	⑲-Shutter
353	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Macro	403	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Dimmer	453	FOS 101POWER SOLOFC⑲	-Dimmer
354	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Fancion	404	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Red	454	FOS 102POWER SOLOFC⑲	-Red
355	FOS 100POWER SOLOFC⑧	⑨-Shutter	405	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Green	455	FOS 103POWER SOLOFC⑲	-Green
356	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Dimmer	406	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Blue	456	FOS 104POWER SOLOFC⑲	-Blue
357	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Red	407	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-White	457	FOS 105POWER SOLOFC⑲	-White
358	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Green	408	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-プログラム済 White	458	FOS 106POWER SOLOFC⑲	-プログラム済 White
359	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Blue	409	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-CTC	459	FOS 107POWER SOLOFC⑲	-CTC
360	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-White	410	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Macro	460	FOS 108POWER SOLOFC⑲	-Macro
361	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-プログラム済 White	411	FOS 100POWER SOLOFC⑭	-Fancion	461	FOS 109POWER SOLOFC⑲	-Fancion
362	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-CTC	412	FOS 100POWER SOLOFC⑮	⑮-Shutter	462		
363	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Macro	413	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Dimmer	463		
364	FOS 100POWER SOLOFC⑧	-Fancion	414	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Red	464		
365	FOS 100POWER SOLOFC⑩	⑩-Shutter	415	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Green	465		
366	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Dimmer	416	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Blue	466		
367	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Red	417	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-White	467		
368	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Green	418	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-プログラム済 White	468		
369	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Blue	419	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-CTC	469		
370	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-White	420	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Macro	470		
371	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-プログラム済 White	421	FOS 100POWER SOLOFC⑮	-Fancion	471		
372	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-CTC	422	FOS 100POWER SOLOFC⑯	⑯-Shutter	472		
373	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Macro	423	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Dimmer	473		
374	FOS 100POWER SOLOFC⑩	-Fancion	424	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Red	474		
375	FOS 100POWER SOLOFC⑪	⑪-Shutter	425	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Green	475		
376	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Dimmer	426	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Blue	476		
377	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Red	427	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-White	477		
378	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Green	428	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-プログラム済 White	478		
379	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Blue	429	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-CTC	479		
380	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-White	430	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Macro	480		
381	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-プログラム済 White	431	FOS 100POWER SOLOFC⑯	-Fancion	481		
382	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-CTC	432	FOS 100POWER SOLOFC⑰	⑰-Shutter	482		
383	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Macro	433	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Dimmer	483		
384	FOS 100POWER SOLOFC⑪	-Fancion	434	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Red	484		
385	FOS 100POWER SOLOFC⑫	⑫-Shutter	435	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Green	485		
386	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Dimmer	436	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Blue	486		
387	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Red	437	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-White	487		
388	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Green	438	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-プログラム済 White	488		
389	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Blue	439	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-CTC	489		
390	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-White	440	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Macro	490		
391	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-プログラム済 White	441	FOS 100POWER SOLOFC⑰	-Fancion	491		
392	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-CTC	442	FOS 100POWER SOLOFC⑱	⑱-Shutter	492		
393	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Macro	443	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Dimmer	493		
394	FOS 100POWER SOLOFC⑫	-Fancion	444	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Red	494		
395	FOS 100POWER SOLOFC⑬	⑬-Shutter	445	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Green	495		
396	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-Dimmer	446	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Blue	・		
397	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-Red	447	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-White	・		
398	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-Green	448	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-プログラム済 White	・		
399	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-Blue	449	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-CTC	・		
400	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-White	450	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Macro	・		
401	FOS 100POWER SOLOFC⑬	-プログラム済 White	451	FOS 100POWER SOLOFC⑱	-Fancion	512		

〈移動機材アドレス固定〉

- ・ SFラスタ X8 36° × 6 12chモード
- ・ FOS 100 POWER SOLO FC × 19 10chモード (床置きのみアドレス固定)